

Descripción:

ALIMENTADOR DE SEMILLAS P/AVES 600 G

Características:

Seis estaciones de alimentación con percha.

Fácil de llenar y limpiar.

El alimentador de semillas para aves se coloca al aire libre para suministrar el alimento.

Depósito transparente para un fácil control de los niveles de semilla.

Instrucciones:

1. Gire la tapa en el sentido de las manecillas del reloj y levántela para abrir.
2. Vierta las semillas y coloque nuevamente la tapa girándola hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj asegurándose de que quede bien cerrada.

Limpieza: Lave su alimentador de semillas RedKite dos veces por semana con abundante agua tibia.

Recomendaciones:

El alimentador debe colocarse totalmente vertical para evitar derrames, evite inclinaciones del mismo.

El éxito de un alimentador depende de su ubicación, es por ello que se recomienda colocarlo en un lugar de fácil acceso o en un árbol en el que las aves se posen con frecuencia.

El tipo de alimento que ofrezca también es importante, por lo que le recomendamos utilizar la mezcla de semillas para aves silvestres RedKite que consiste en una variedad de semillas cuidadosamente balanceadas para aves migratorias y silvestres, además de finches, canarios y gorriones en cautiverio.

Peso/Capacidad:

600 gramos

Contenido:

1 pieza.



Aves

Dispensadores
Alimentadores